



TIKKURILA

## PROCOVER WB

### BESKRIVELSE

Transparent vandbaseret imprægneringsmiddel.

### ANBEFALET ANVENDELSE

Facader, gulve i lagerhaller, tagbelægninger af fibercement, beton og tegl, fliser og andre materialer af mineralsk oprindelse så som sandsten, beton, terrazzo, tegl, kalksandsten og belægnings sten.

### PRODUKT EGENSKABER

ProCover WB er et transparent vandbaseret imprægneringsmiddel (hydrofoberingmiddel), der giver en vandafvisende overflade. Alkali-resistent fluorineret alkyl silan polymer, der trænger godt ind i substratet. Fedtafvisende. Diffusionsåben - tillader vanddamp inde i strukturen at passere igennem. Mindsker saltudtrækning til overfladen. Danner ikke film. Hæmmer væksten af alger og grønne belægninger. Nedsætter risikoen for frostskafer.

## PROCOVER WB

### TEKNISK DATA

<b>Rækkeevne</b>	4-8 m <sup>2</sup> /l Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overfladens beskaffenhed.
<b>Emballage størrelse</b>	25 l
<b>Påføringsmetode</b>	Pensel, rulle eller lavtrykssprøjte. Anvender man pensel eller rulle, er applikationen mere vanskelig på grund af den lave viskositet. Ved anvendelse af sprøjte påføres med max 10 bar. Juster trykket, således der ikke sker en forstøvning.
<b>Tørretid</b>	Tørretider for våd lagtykkelse 200 µm 20° C / 65 % RH: Berøringstør ~3-4 timer. Tør ~4-6 timer. Gennemhærdet ~6 dage. Tørretider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.
<b>Massefylde (kg/l)</b>	1
<b>Opbevaring</b>	Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares ved temperaturer over +30°C.

# PROCOVER WB

## PÅFØRINGSINSTRUKTIONER

### Påføringsforhold

Temperaturen skal ligge mellem 5° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.

### Forbehandling

Anvendes Isoxyde på galvaniseret stål, skal overfladen slibes og rengøres inden påføring.

Overfladen påføres ProCover WB til mætningspunktet ved at sprøjte "vådt i vådt". Opløsningen skal anvendes i 1 - 2 "lag" for at opnå det bedste resultat. Anvendelsen af produktet i nærvær af stærk vind eller regn skal undgås, da det kan give pletter eller skjolder. En overflade, der allerede er behandlet med et vandafvisende produkt, vil ikke tillade indtrængningen af andre imprægneringsmidler (hydrofoberingmidler). Væske, der ikke absorberes, kan forårsage pletter på overfladen - disse er meget vanskelige at fjerne. Alle eventuelle stænk skal tørres af vinduer med det samme. Det anbefales at afdække vinduer, før man anvender ProCover WB. Nye pudsede eller vandskurede overflader skal være afhærdede og tørre inden påføring.

Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

### Miljø og affaldshåndtering

Må ikke tømmes i kloakfløb, kloaksystem eller i naturen.