



TIKKURILA

# PROSEAL

VANDFORTYNDBAR PRIMER

**BESKRIVELSE**

Vandfortyndbar primer, som anvendes før påføring af BioRid og BioRid Spray.

**ANBEFALET  
ANVENDELSE**

Vandfortyndbar primer. Anvendes på sugende overflader før påføring af BioRid eller BioRid Spray.

**PRODUKT  
EGENSKABER**

Vandfortyndbar primer. Anvendes på sugende overflader før påføring af BioRid eller BioRid Spray.

## PROSEAL

TEKNISK DATA	
<b>Glans</b>	Helmat. N/A
<b>Rækkeevne</b>	Afhængig af porøsitet, 2-10 m <sup>2</sup> /l .
<b>Emballage størrelse</b>	5 l, 25 l
<b>Fortynder</b>	Vand
<b>Påføringsmetode</b>	Pensel, rulle eller spray (airless)
<b>Tørretid</b>	Berøringstør efter 1-2 timer. Overmalbar efter 2-3 timer.
<b>Massefylde (kg/l)</b>	ca. 1.2 kg/l (ISO 2811)
<b>Volumen tørstof (%)</b>	13
<b>VOC</b>	(cat A/h) 50g/l (2010) VOC max. 50g/l.
	Kun til professionelt brug
<b>Opbevaring</b>	Opbevares tørt og kold, beskyttet mod frost og direkte sollys. Luk spanden grundigt efter brug. Åbnede spande har begrænset levetid.

# PROSEAL

## PÅFØRINGSINSTRUKTIONER

### Påføringsforhold

Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig. Lufttemperatur mindst +5°C og relativ luftfugtighed under 80%.

### Forbehandling

Fjern snavs og støv fra overflader. Påfør BioWash, fortyndet med vand (blandingsforhold 1:2) på skimmelangrebne overflader med en svamp, blød børste eller sprøjte. Spartel om nødvendigt overfladen med egnet Presto eller Prestonit spartelmasse, og slib den tørre overflade. Fjern slibestøv.

### Priming

Påfør ProSeal 1 gang med pensel, rulle eller spray. Skal ikke fortyndes.

Anvendes ufortyndet med pensel, rulle eller sprøjte.

### Rengøring af arbejdsredskaber

Vand eller egnet rengøringsmiddel.

### Miljø og affaldshåndtering

Må ikke tømmes i kloak afløb, kloaksystem eller i naturen.

### Sundheds- og sikkerhedsmærkning i hht. regulativ (EF) nr. 1272/2008

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå udledning til miljøet. Brug egnede beskyttelseshandsker. Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1)) og 2-octyl-2H-isothiazol-3-on (OIT). Kan udløse allergisk reaktion. Produktet indeholder et biocidmiddel som beskytter produktet under opbevaring. Indeholder: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1))