



TIKKURILA METAL PRIMER WB

BESKRIVELSE

Vandbaseret korrosionsbeskyttende primer som sikrer god vedhæftning.

ANBEFALET ANVENDELSE

Anvendes på stålplader, prælakerede facadeplader i stål (f.eks. plastisolbelagte).

PRODUKT EGENSKABER

Metal Primer WB kan anvendes på metaltage med Isonit eller Rubber. Metal Primer skal altid efterfølgende overmales med Isonit eller Rubber.





TIKKURILA

METAL PRIMER WB

TEKNISK DATA

Farver	Lysgrå
Glans	Mat.
Rækkeevne	8 m ² /l (120 µm våd lagtykkelse/ 45 µm tør lagtykkelse). Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overfladens beskaffenhed.
Emballage størrelse	10 l
Påføringsmetode	Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 - 21, 180 - 200 bar.
Tørretid(23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Tørretider for våd lagtykkelse 120 µm 20° C / 65 % RH: Overmalingstør ~2 timer. Overmalingstiden afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation
Massefylde (kg/l)	1,25 kg/l.
Volumen tørstof (%)	37
VOC	Undgå udslip i kloak afløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler . VOC: max. 30 g/l (Kat. A/i)

METAL PRIMER WB

PÅFØRINGSINSTRUKTIONER

Påføringsforhold

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.

Priming

Taget afrenses ved højtryksspuling med vand evt. i kombination med egnet rengøringsmiddel for at fjerne olie og fedt. Rustne overflader afrenses og behandles med RustConverter før påføring. Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig.

Omrøres grundigt inden brug. Påføres med sprøjte, rulle eller airless, (dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar). Anvendes uförtynnet. Hvis nødvendigt kan produktet fortyndes med max 5% vand. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Sundheds- og sikkerhedsmærkning i hht. regulativ (EF) nr. 1272/2008

Indeholder 3-aminopropyltriethoxysilan, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) og 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan udløse allergisk reaktion. Brug egnede beskyttelsehandsker. Produktet indeholder et biocidmiddel som beskytter produktet under opbevaring. Indeholder: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1))